

noshow

Installatiehandleiding

Voor het installeren van het NoShow ventilatieventiel zijn er twee verschillende methoden, afhankelijk van of het plafond nog gestuct moet worden of dat al gestuct is. Beide methoden worden in de onderstaande video's in detail uitgelegd.



Installatiemethode 1: installatie in een nog te stucen plafond

- A circular diagram showing a rectangular frame with four mounting tabs being positioned within a circular opening in a ceiling.

Monteer de buitenhuls in het ventilatiekanaal.

 - Breng montagekit aan op de lipjes en de buitenkant van de buitenhuls.
 - Druk de lipjes aan op de gipsplaten en strijk overtollige kit af.
- A circular diagram showing a hand applying plaster to the outer frame of the ventilation unit.

Breng het stucwerk aan om de buitenhuls.

 - Stuc het plafond zoals gebruikelijk.
 - Let op dat de buitenhuls niet vervormt.
- A circular diagram showing a vent being inserted into the outer frame.

Plaats het ventiel in de buitenhuls.

 - Plaats het ventiel in de buitenhuls door deze in de bajonetsluiting te laten vallen.
- A circular diagram showing the final installed vent with an arrow indicating the direction of air flow.

Stel de luchtstroom naar behoefte in.

 - Verwijder de afdekplaat van het ventiel en pas de luchtstroom naar behoefte aan.
 - Noteer aan de binnenkant van de afdekplaat op de aangegeven plekken de ruimte en de juiste stand.

Installatiemethode 2: installatie in een afgewerkt plafond

- A circular diagram showing a rectangular frame with four mounting tabs being positioned within a circular opening in a ceiling.

Monteer de buitenhuls in het ventilatiekanaal.

 - Breek de lipjes van de buitenhuls af op de breuklijn.
 - Breng montagekit aan aan de binnenkant van het ventilatiekanaal.
 - Plaats de buitenhuls vlak in het plafond en werk af met muurvuller en verf.
- A circular diagram showing a vent being inserted into the outer frame.

Plaats het ventiel in de buitenhuls.

 - Plaats het ventiel in de buitenhuls door deze in de geleiderails te schuiven, rechtsom te draaien en in de bajonetsluiting te laten vallen.
- A circular diagram showing the final installed vent with an arrow indicating the direction of air flow.

Stel de luchtstroom naar behoefte in.

 - Verwijder de afdekplaat van het ventiel en pas de luchtstroom naar behoefte aan.
 - Noteer aan de binnenkant van de afdekplaat op de aangegeven plekken de ruimte en de juiste stand.